

X1 Nail Drill Machine

X1 MŰKÖRÖM CSISZOLÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. ŐRIZZE MEG BIZTONSÁGBAN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

TERMÉKBEMUTATÁS

Az X1 Műkörmök Csizológép a manikűr- és műkörmépítési folyamatok során szükséges formázási- és eltávolítási műveletek megkönnyítésére szolgáló berendezés. Könnyű kezelhetőségével és kis méretével igazán segítőtárs mind a kezdő- és tapasztalt szakemberek számára egyaránt. Hőfém, kisméretű külsővel, megbízható alap tudással: Előre/Hátra forgásirány váltással és fokozatmentes min. 3.500-20.000RPM fordulatszám szabályzással a minőségi szalonmunkáért.

MŰKÖDTETÉS

FIGYELEM! A berendezés használata előtt minden esetben ellenőrizze le a készülék- és tartozékai ép állapotát.

- [01.] Vegye ki a berendezést és a tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy stabil, vízszintes, egyenletes felületet a készülék használatához.
- [02.] Vegye ki a gyári pótféjet a Kéziégység tokmányából az alábbiak szerint (lásd. ábra B. [06.]): Fogja meg az egyik kezével a Kéziégység középső fém részét, majd csavarja el a Tokmánytartó (R-S gyűrű) ütközésig (lásd. ábra B. [08.]). Ezzel a mozdulattal kinyitotta a tokmány, így már kivetheti a pótféjét. Helyezze be a kívánt csiszolófej szárát a tokmányba ütközésig (lásd. ábra B. [06.]), majd fogja meg ismét a Kéziégység középső fém részét, majd csavarja el a Tokmánytartó (R-S gyűrű) az ellenkező irányba ütközésig (lásd. ábra B. [08.]). Ezzel a mozdulattal rögzítette a behelyezett csiszolófej szárát a tokmányba. **FIGYELEM!** Ellenőrizze le a behelyezett csiszolófej megfelelő rögzítettségét. A csiszolófej nem lehet laza, vagy mozoghat a tokmányban. Amennyiben nem érzik megfelelően a rögzítést, vagy másik csiszolófejet szeretne használni, ismételje meg a lefejtéssel a műveletet.
- [03.] Csatlakoztassa a Kéziégység vezetékét (lásd. ábra B. [10.]) a Vezérlőegységben található csatlakozójába (lásd. ábra A [02.]), majd helyezze a Kéziégységet az erre a célra kialakított tartórájára (lásd. **TARTOZÉKOK**).
- [04.] Csatlakoztassa a Vezérlőegység hátulján található hálózati vezetékét az aljzatba (lásd. ábra A [05.]).
- [05.] Válassza ki a csiszolófej kívánt forgásirányát a Vezérlőegység elején található Be/Ki Kapcsoló és Forgásirány váltó segítségével (lásd. ábra A. [03.]).
- [06.] Kapcsolja be a berendezést és válassza ki a kívánt forgási sebességet a Vezérlőegység tetején található Sebesség szabályzó elforgatásával (lásd. ábra A [01.]). **FIGYELEM!** Tartsa önmagától- és másoktól távol Kéziégységet és másoktól távol Kéziégységet és másoktól távol fordulatszámot. Először alacsony fokozaton kezdje a léptetést, majd csak ezután növelje fokozatosan a sebességet. Kérjük ügyeljen arra, hogy a kezdeti fordulatszám 3.500RPM indul, nem 0 RPM-ről. Már kezdheti is a munkát.

TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS

FIGYELEM! NE SZERELJE SZÉT A BERENDEZÉS EGYSIK ELEMÉT SE! A karbantartást/tisztítást megelőzően, minden esetben győződjön meg a berendezés kikapcsolt, áramtalanított állapotáról a MŰKÖDTETÉS [08.] pontjainak megfelelően. A karbantartást/tisztítást csak a készülék teljes leállása- és lehűlése után végezze. Ne használjon sűrített levegőt a berendezést tisztításához. A művelet során ajánlott kesztyűt viselni.

Tisztítás/karbantartáshoz szükséges eszközök: puha ecset és egy műszálmentes száraz, tiszta, puha ruhaanyag.

VEZÉRLŐEGYSÉG (lásd. ábra A): A vezérlőegység belső tisztításához/karbantartásához keresse fel szakszervizünket: Elite Cosmetix Kft., Szakszervíz (1085 Budapest, József Krt. 44).

Távolítsa el a Kéziégységet a csatlakozójából (lásd. ábra A. [02.]), majd helyezze a Vezérlőegységet egy stabil, egyenletes felületre (érdemes a készülék alá egy puha ruhaanyagot helyezni). Törölje át a külső burkolatát puha, száraz ruhával. A nehezebben elérhető részek tisztításához (lásd. ábra A [01.] - [05.]) használjon ecsetet és sűrített levegőt, majd törölje át ismét a berendezés külső felületét puha, száraz ruhával. Fordítsa vissza az eredeti pozíciójába a berendezést, majd csatlakoztassa a tiszta állapotú Kéziégységet a csatlakozójába (lásd. ábra A. [02.]), majd helyezze a tartórájára. Végetül ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését a MŰKÖDTETÉS [03.] - [06.] pontjainak megfelelően.

KÉZIÉGYSÉG (lásd. ábra B.): A kéziégység belső tisztításához/karbantartásához keresse fel szakszervizünket: Elite Cosmetix Kft., Szakszervíz (1085 Budapest, József Krt. 44).

A Kéziégység külső tisztításához távolítsa el a Kéziégységet a csatlakozójából (lásd. ábra A. [02.]), majd helyezze a Kéziégységet egy stabil, egyenletes felületre (érdemes alá egy puha ruhaanyagot helyezni). Távolítsa el a behelyezett csiszolófejet a tokmányból (lásd. MŰKÖDTETÉS [02.] pont), majd helyezzen be egy tiszta pótféjet és zárja a tokmányt. Tisztítsa meg a külső burkolatot puha, száraz ruhával, majd tisztítsa meg a nehezebben elérhető részeit ecsettel (lásd. ábra B. [06.] - [10.]). Törölje át ismét a felületet a puha, száraz ruhával. A tisztítás befejeztével, helyezzen bele a tokmányba egy tiszta, ép állapotú szabványos csiszoló- vagy pótféjet, hogy ne juthasson be szennyeződés a tokmány járatába (lásd. MŰKÖDTETÉS [02.] pont). Csatlakoztassa ismét a Kéziégység vezetékét a Vezérlőegységhez (lásd. ábra A. [02.]), majd helyezze a tartórájára. Végetül ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését a MŰKÖDTETÉS [04.] - [06.] pontjainak megfelelően.

Megjegyzés: Makacsabb szennyeződések esetén, a Kézi- és Vezérlőegység külső burkolata tisztítható enyhén nedves puha ruhával, de fokozatosan ügyeljen arra, hogy folyadék nem kerülhet a készülék belsejébe vagy annak csatlakozójába, nyílásába, illesztésébe, vagy érintkezhet annak hálózati vezetékével (lásd. ábra A és B [01.] - [10.]). A tisztító folyadékokat először a ruhaanyagra juttassa ki, majd ezután kezelje vele a felületet. A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, valamint NE helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 perccel! NE használjon oldószer tartalmú tisztítószereket!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa meg a készüléket- és annak tartozékait a fent leírtak szerint. A készülék fokozott használat esetén, a Kéziégység belső tisztítása legalább 2 havonta szükséges.

A csiszolófejek tisztítása/ferőtlenítése előtt, minden esetben távolítsa el őket a kéziégységből a MŰKÖDTETÉS [02.] pontjának megfelelően.

Illetve szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szakszervizünket.

TÁROLÁS

A készüléket és annak tartozékait mindig száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja. A készülék vezetékét, óvatosan, lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg őket. A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.

BIZTONSÁGI ELŐRÁSZOK

- [1.] A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használhatóak, 0-40°C között!
- [2.] A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.
- [3.] A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
- [4.] Csak stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet/kár keletkezhet benne vagy illetékelemek elérhetik.
- [5.] Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta helyen használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket.
- [6.] Semmilyen folyadék nem kerülhet a készülék belsejébe, vagy annak csatlakozójába, nyílásába, csatlakozójába, ill. nem érintkezhet a hálózati vezetékével sem!
- [7.] Soha NE érjen nedves/vizes kézzel a készülékhez ill., annak bármely tartozékához vagy vezetékéhez, még kikapcsolt, áramtalanított állapotban sem!
- [8.] Soha NE hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része vagy tartozéka ill., vezeték/csatlakozója sérült/rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
- [9.] Kizárólag illetékes személyek javíthatják a készüléket- és annak tartozékait: **Elite Cosmetix Kft., Szakszervíz (1085 Budapest, József Krt. 44).**
- [10.] Kizárólag az eredeti tartozékaival használja a berendezést.
- [11.] Amennyiben, bármilyen szokatlan hangot, hőképződést vagy egyéb rendellenes viselkedést tapasztal a készülék működése közben, állítsa le- és fejezze be a készülék használatát (lásd. MŰKÖDTETÉS [08.]), majd vigye a berendezést a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat, elvégezzék.
- [12.] A készülék csatlakozójába, nyílásába semmilyen idegen tárgy nem kerülhet.
- [13.] Ne használjon sérült/rongálódott, deformált vagy rozsdás csiszolófejeket. Csak szabványos, megfelelő szár- és fejmérettel rendelkező csiszolófejeket használjon.
- [14.] Csak a készülék kikapcsolt, áramtalanított állapotában cseréljen csiszolófejet (lásd. MŰKÖDTETÉS [08.] és [02.] pont)!
- [15.] Csak akkor indítsa el a készüléket, ha a befogótokmány megfelelően tart és zárt állapotban van (lásd. MŰKÖDTETÉS [02.] pont). A bekapcsolás folyamán tartsa önmagától és másoktól távol a Kéziégységet (lásd. ábra B).
- [16.] Mindig alacsony sebesség fokozaton kezdje a működtetést és csak ezután növelje lépésekben.
- [17.] Ne érintse meg a készülék semelyik forgó elemét sem működés közben.
- [18.] Ne tegyen semmit se a készülék szellőzőnyílásai elé (lásd. ábra A [04.] és B [09.]) vagy fogja/takarja le a működtetés közben. Tartsa tisztán, portól, szennyeződésektől távol a szellőzőnyílásokat.
- [19.] A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! A használat befejeztével, minden esetben kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést a MŰKÖDTETÉS [08.] pontjának megfelelően.

A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystalnails.hu/bolt/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szakszervizünket.

FIGYELEM!

A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

ELITE COSMETIX KFT.; 1085 Budapest, József Krt. 44.

[EN] X1 NAIL DRILL MACHINE [HU] X1 MŰKÖRÖM CSISZOLÓGÉP [RO] APARAT DE ȘLEFUIT X1 [DE] X1 NAGEL POLIERMASCHINE [FR] PONCEUSE X1 [IT] FRESA PER UNGHIE X1 [ES] MÁQUINA ESMERIL PARA UÑAS X1

VEZÉRLŐEGYSÉG RÉSZEI (lásd. ábra A):

- [01.] Sebesség/Fordulatszám szabályzó.
- [02.] Kéziégység csatlakozó.
- [03.] Be/Ki kapcsoló és Forgásirány váltó (OFF).
- [04.] Szellőző bordák.
- [05.] Hálózati vezeték.

KÉZIÉGYSÉG RÉSZEI (lásd. ábra B):

- [06.] Csiszolófej.
- [07.] Orrész.
- [08.] Tokmánytartó (R-S gyűrű).
- [09.] Szellőző bordák.
- [010.] Kontakt kábel.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

- Bemeneti jellemzők: 220-240V~; 50/60Hz
- Kimeneti jellemzők: 12V~
- Teljesítmény: max. 35W±10%
- Fordulatszám: min.3.500-20.000RPM
- Méret (Vezérlőegység): 124*71*89mm
- Súly (Vezérlőegység): 794g±10%

TARTOZÉKOK:

1db Kéziégység tartóállvány.

