

TRAVEL DRILL

MŰKÖRÖM CSISZOLÓGÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKBEMUTATÁS

A TRAVEL DRILL csiszológép alkalmi használathoz, utazáshoz, műkörom-korrektúrákhoz kiváló segítőtárs. Mindennapos, illetve folyamatos használathoz válasszon a professzionális csiszológépek termékcsoportjából!

Technikai paraméterek:

- Maximum sebesség: 0-15.000 RPM
- Bemeneti jel: 240V; 50Hz
- Kimeneti jel: 0.3A
- Súly: 70g
- Méretek: 125x23mm
- Tartótokmány: 2.35mm (3/32")
- Egységcsomag tartalma: Kézi csiszolóeszköz, Adapter, Gyémánt Csiszolófejek és Gyűrűk

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Az előírt tápfeszültséget használja.
2. Csak akkor indítsa el a készüléket, ha a befogótokmány megfelelően, szorosan tart.
3. Nedves helyektől tartsa távol a készüléket!
4. Soha NE érjen a készülékhez vagy annak tartozékaihoz vizes kézzel!
5. Állítsa le a készüléket, ha bármilyen szokatlan hangot vagy viselkedést tapasztal működés közben!
6. Csak szabványos csiszolófejeket használjon. Ne alkalmazzon sérült vagy deformált fejeket!
7. Csak a Készülék kikapcsolt, áramtalanított állapotában cseréljen csiszolófejet!
8. Ne érintse meg a készülék semelyik forgó elemét sem működés közben!
9. Ne szerelje szét a készüléket!
10. A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül!
11. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és a gyakorlattal nem rendelkező személyektől!
12. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol leverheti vagy leeshet!
13. A készüléket és annak belsejét semmilyen folyadék nem érheti!
14. Soha **NE** hozza működésbe a készüléket, ha sérült a zsinórja/csatlakozója, ha bármi által rongálódott vagy vízbe esett!
15. Vigye a készüléket a vásárlás helyére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat, elvégezzék!
16. Sugárzó hőtől távol, száraz helyen tárolja!
17. A készülék elektromos részei akkor is rendelkeznek elektromos töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van!
18. A munka végeztével mindig húzza ki az adaptert a hálózati aljzatból!

HASZNÁLAT

1. Helyezze be a csiszolófejet. A behelyezés során tolja a csiszolófejet mélyen, ütközésig a helyére. Ellenőrizze le, hogy befogótokmány szorosan, stabilan tartja-e a csiszolófejet. A csiszolófej cseréje előtt várja meg, amíg a Készülék teljesen megáll, majd egy határozott folyamatos mozdulattal húzza ki a helyéről a fejet.
FIGYELEM! A csiszolófejek cseréje előtt mindig győződjön meg arról, hogy a Készülék kapcsolt és áramtalanított állapotban van!
2. Csatlakoztassa az Adaptert a Készülék hátuljába, majd a hálózati aljzatba. A készülék egyből működésbe fog lépni.
FIGYELEM! Ügyeljen arra Készülék bekapcsolása előtt, hogy tartsa távol Önmagától a Készüléket.
3. Miután befejezte a munkát, húzza ki az Adaptert a Készülékből, majd a konnektorból is.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Ne szedje szét a berendezést! Áramtalanítsa a készüléket, távolítsa el az adaptert a készülékből. Puha ecsettel távolítsa el a port és az egyéb szennyeződések. A nehezebben elérhető részekhez pl. befogótokmány nyílása, csatlakozó stb. használjon süritett levegőt. Sugárzó hőtől távol, száraz helyen tárolja!

A készülék mélyreható tisztításához/karbantartásához, kérje szakember segítségét, ill. keresse fel a forgalmazót vagy a vásárlás helyszínét.

FIGYELEM!

A szerkezet meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez keresse fel a forgalmazót, vagy a vásárlás helyszínét!

Importőr: Elite Cosmetix Kft.; 1085 Budapest, József Krt. 44.